

# PERGO®

**WOOD** PARQUET



Pielegnacja  
podłóg

PL

# Dlaczego warto używać produktów do pielęgnacji Pergo?

- Czyszczenie podłogi za pomocą produktów do pielęgnacji Pergo jest łatwe i wydajne.
- Zachowaj piękny, oryginalny charakter podłogi. Dzięki produktom do pielęgnacji Pergo unikniesz gromadzenia się zanieczyszczeń: brud i niehigieniczne pozostałości są usuwane w mgnieniu oka.
- Stosowanie oryginalnych produktów do pielęgnacji Pergo może być ważne dla zachowania gwarancji na podłogę!
- Produkty zostały opracowane specjalnie dla podłóg drewnianych Pergo oraz zostały na nich przetestowane, a więc możesz być spokojny, że zapewniasz właściwą pielęgnację podłogi.

Lakierowane podłogi drewniane Pergo mają uszczelnioną powierzchnię dzięki technologii Stay Clean, która zapobiega zabrudzeniu łączeń przez wilgoć oraz gromadzeniu się brudu w strukturze podłogi. Dzięki temu podłoga jest bardzo higieniczna i łatwa do czyszczenia.



## PGCLEANINGKIT

- Wysokiej jakości zestaw do czyszczenia z bardzo długim uchwytem
- Ścieraczka z mikrofibry, który można prać w temperaturze do 60°C



## PGCLEANALL1000

- Świeży i przyjemny zapach
- Usuwa zabrudzenia i plamy



## PGREPAIR

- Łatwa naprawa uszkodzonych podłóg
- Dostępny wzornik kolorów w celu idealnego dopasowania do każdej podłogi Pergo

Dostępne u najbliższego sprzedawcy lub online na stronie [www.pergo.com](http://www.pergo.com).





# Po montażu

## Pierwsze dokładne czyszczenie po położeniu podłogi

Kiedy kupujesz podłogę Pergo, wszystko zostało już zrobione. Nie są wymagane dodatkowe warstwy wykończenia ani ochrona. Jednak po zakończeniu montażu może być konieczne usunięcie kurzu, aby cieszyć się nową podłogą w całej jej okazałości.

### Należy postępować według następujących instrukcji:

1. Usuń grubsze zanieczyszczenia za pomocą miękkiej miotły i szufelki.
2. Odkurz dokładnie podłogę lub użyj mopa z suchą szmatką z mikrofibry Pergo. Upewnij się, że odkurzacz jest wyposażony w miękkie kółka oraz specjalną szczotkę do podłóg drewnianych.
3. Usuń uporczywe zabrudzenia zgodnie ze wskazówkami w instrukcji usuwania zabrudzeń na stronie 7.
4. Wyczyść podłogę za pomocą lekko wilgotnej szmatki z mikrofibry Pergo, jak opisano w sekcji „Czyszczenie co miesiąc: lekko wilgotne”.



# Czyszczenie

## Czyszczenie bez smug, tydzień po tygodniu

Standardowe kolekcje podłóg drewnianych

### Czyszczenie co tydzień: na sucho

Do regularnej konserwacji zalecamy stosowanie odkurzacza lub suchego mopa Pergo raz w tygodniu. Jego specjalne włókna mają wysoką zdolność pochłaniania brudu.

### WSKAZÓWKA

*!! Nie używaj impregnowanych ściereczek jednorazowych. Często zawierają one oleiste produkty, które przyciągają kurz i mogą pozostawić plamy na podłodze.*

### Czyszczenie co miesiąc: lekko wilgotne

Raz lub dwa razy w miesiącu, w zależności od tego, jak często podłoga jest używana i jak bardzo się brudzi, zalecamy dokładniejsze czyszczenie lekko wilgotnym mopem z mikrofibry. Uważaj, aby nie używać zbyt dużo wody: jest to niepotrzebne i może uszkodzić podłogę.

### WSKAZÓWKA

*!! Zmywaj podłogę w kierunku zgodnym z ułożeniem desek lub płytek, aby zapobiec powstawaniu smug.*

### Maszyna czyszcząca

Do czyszczenia podłóg drewnianych nie można używać maszyn czyszczących. Nie zezwala się również na korzystanie z myjek parowych i/lub ciśnieniowych ani szorówek i maszyn do obróbki powierzchni.

1. Odkurz dokładnie podłogę lub użyj mopa, aby usunąć cały kurz. Upewnij się, że odkurzacz jest wyposażony w miękkie kółka oraz specjalną szczotkę do podłóg drewnianych.

2. Napełnij wiadro wodą i dwiema nakrętkami środka Pergo Floor Cleaner. Przetrzyj podłogę lekko wilgotną szmatką z mikrofibry Pergo, która została zanurzona w tym roztworze. Regularnie płucz i wykręcaj, unikając nadmiernej ilości wody.

3. Napełnij wiadro czystą wodą, aby wypłukać mopa. Wypłucz szmatkę z mikrofibry i dobrze ją wykręć. Następnie wytrzyj podłogę ponownie, aż będzie całkowicie sucha.



# Trwałe zabrudzenia

## Poradnik usuwania

Ślady zabłoconych stóp, rozlany płyn lub paskudne skaleczenie — życie toczy się dalej, a na Twojej podłodze drewnianej możesz zauważyć zabrudzenia, które to potwierdzają. Ale bez paniki: zwykle można to naprawić. Jednak różne rodzaje plam będą wymagać odmiennego podejścia. Dlatego przygotowaliśmy dla Ciebie ten poręczny przewodnik.

### Plamy miejscowe

Nałóż środek Pergo Floor Cleaner na plamę. Pozostaw na kilka minut, aby mógł wsiąknąć w plamę. Użyj czystej szmatki\*, zwilżonej letnią wodą, aby usunąć plamę. W razie potrzeby powtórz proces.

### Czekolada, tłuszcz, sok owocowy, napoje, wino

Usuń plamę jak najszybciej za pomocą wilgotnej szmatki\*. Użyj środka Pergo Floor Cleaner rozcieńczonego w letniej wodzie.

### Ślady gumy (podeszwy butów itp.)

Przetrzyj suchą szmatką\*, a następnie użyj środka Pergo Floor Cleaner zgodnie z potrzebami.

### Płyny ustrojowe (krew, mocz itp.)

Usuń jak najszybciej wilgotną szmatką\*. Jeśli plama wyschła: mocno pocieraj suchą szmatką\* lub szmatką lekko zwilżoną środkiem Pergo Floor Cleaner.

### Lakier do paznokci, pasta do obuwia, szminka, substancje smoliste itp.

Usuń jak najszybciej suchą szmatką\* lub szmatką lekko zwilżoną środkiem Pergo Floor Cleaner. W razie potrzeby: użyj spirytusu denaturowanego, acetonu lub rozpuszczalnika do zastosowań domowych. Przetestuj najpierw na małej powierzchni.

### Wosk świecowy i guma do żucia

Odczekaj, aż stwardnieje, a następnie ostrożnie zdrap.

### Matowy wygląd podłogi

Użyj środka Pergo Floor Cleaner zgodnie z opisem na poprzednich stronach.

### Tłuste pozostałości na podłodze

Aby usunąć tę warstwę, zwilż niewielką powierzchnię (10–15 m<sup>2</sup>) wilgotnym mopem. Umieść skoncentrowany środek Pergo Floor Cleaner w butelce z rozpylaczem i spryskaj 4–5 razy każdy metr kwadratowy zwilżonej powierzchni. Odczekaj 1 minutę i przetrzyj podłogę wilgotną szmatką. Następnie osusz podłogę suchym mopem. W razie potrzeby powtórz powyższe kroki do czasu usunięcia zabrudzeń lub tłuszczu. Po zakończeniu zawsze należy wytrzeć do sucha.

### Wyżłobienia lub głębokie rysy

Użyj zestawu naprawczego Pergo. Zestaw zawiera nóż do cięcia na gorąco, bloki szlifierskie i 7 bloków wosku, co gwarantuje niewidoczną naprawę podłogi. Sprawdź w naszej witrynie [www.pergo.com](http://www.pergo.com) matrycę kombinacji kolorów i instrukcję obsługi zestawu naprawczego.

\* Zalecamy używać białej bawełnianej ściereczki.



# Porady i wskazówki

- Piasek, kamienie, meble... jest wiele sposobów na zarysowanie podłogi. Trzeba więc podjąć pewne środki ostrożności: podnosić meble zamiast je ciągnąć, podkładać pod nie filcowe podkładki, używać krzeseł biurowych z miękkimi kółkami i odpowiednią podkładką na biurko, a także upewnić się, że odkurzacz jest wyposażony w miękkie kółka oraz specjalną szczotkę do podłóg drewnianych.
- Zainstaluj wycieraczkę w pomieszczeniach, do których wchodzi się z zewnątrz, aby zminimalizować konieczność sprzątania i chronić podłogę. Upewnij się, że wycieraczka jest wystarczająco duża i jest regularnie czyszczona.
- Zawsze przestrzegaj instrukcji dołączanych do produktów do konserwacji. Użycie zbyt dużej ilości środka do pielęgnacji może doprowadzić do powstania tłustych pozostałości na powierzchni podłogi.
- Zalecamy wybór produktów rekomendowanych przez Pergo: są one zaprojektowane tak, aby idealnie pasowały do podłóg drewnianych Pergo.
- Nigdy nie używaj naturalnych detergentów na bazie mydła. Pozostawiają one lepka warstwę na powierzchni. Przyciąga ona brud i kurz, które będą trudne do usunięcia. To samo dotyczy środków czyszczących zawierających cząsteczki ściernie. Mogą one spowodować zmatowienie powierzchni podłogi.
- Należy zawsze niezwłocznie usuwać płyny rozlane na podłogę.





[pergo.com](http://pergo.com)

**PERGO**<sup>®</sup>