

PERGO®

ORIGINAL LAMINATE



Pielegnacja
podłóg

PL

Dlaczego warto używać produktów do pielęgnacji Pergo?

- Czyszczenie podłogi za pomocą produktów do pielęgnacji Pergo jest łatwe i wydajne.
- Zachowaj piękny, oryginalny charakter podłogi. Dzięki produktom do pielęgnacji Pergo unikniesz gromadzenia się zanieczyszczeń: brud i wszelkie pozostałości użytkowania są usuwane w mgnieniu oka.
- Stosowanie oryginalnych produktów do pielęgnacji Pergo gruntuje twój spokój oraz pełnię gwarancji na podłogę!
- Produkty zostały opracowane specjalnie dla podłóg laminowanych Pergo oraz zostały na nich przetestowane, bądź więc pewny, że zapewniasz właściwą pielęgnację swojej podłogi



PGCLEANINGKIT

- Wysokiej jakości zestaw do czyszczenia z długim uchwytem który dopasuje się do każdego
- Ściereczka z mikrofibry, którą łatwo wypierzesz w temperaturze do 60°C



PGCLEANALL1000

- Świeży i przyjemny zapach
- Usuwa zabrudzenia i plamy



PGREPAIR

- Łatwa naprawa uszkodzonych podłóg
- Tabela kolorów ułatwi idealne dopasowanie do każdej podłogi Pergo

Dostępne u najbliższego dealera którego znajdziesz na www.pergo.pl



Po montażu

Pierwsze dokładne czyszczenie po położeniu podłogi

Kupując podłogę Pergo, nie musisz się już niczym przejmować. Nie są wymagane dodatkowe warstwy wykończenia ani dodatkowa ochrona. Jednak po zakończeniu montażu zalecamy dokładne umycie podłogi, aby cieszyć się nową podłogą w całej jej okazałości.

Wystarczy postępować według następujących instrukcji:

1. Usuń grubsze zanieczyszczenia za pomocą miękkiej miotły i szufelki.
2. Odkurz dokładnie podłogę lub użyj mopa z suchą szmatką z mikrofibry Pergo. Upewnij się, że odkurzacz jest wyposażony w miękkie kółka oraz specjalną szczotkę do podłóg drewnianych. (wysuwane włosie)
3. trudniejszych zabrudzeń pozbędziesz się zgodnie ze wskazówkami w instrukcji na stronie 7.
4. Wyczyść podłogę za pomocą lekko wilgotnej szmatki z mikrofibry Pergo, jak opisano w sekcji „Czyszczenie co miesiąc: lekko wilgotne”.

Pielęgnacja

Czyszczenie bez smug, tydzień po tygodniu

Do standardowych kolekcji podłóg laminowanych Pergo

Czyszczenie co tydzień: na sucho

Do regularnej konserwacji zalecamy stosowanie odkurzacza lub suchego mopa Pergo raz w tygodniu. Jego specjalne włókna mają wysoką zdolność pochłaniania brudu.

WSKAZÓWKA

!! Nie używaj impregnowanych ściereczek jednorazowych. Często zawierają one oleiste produkty, które przyciągają kurz, pozostawiając plamy na podłodze.

Czyszczenie co miesiąc: wilgotne

Raz lub dwa razy w miesiącu, w zależności od tego, jak często podłoga jest używana i jak bardzo się brudzi, zalecamy dokładniejsze czyszczenie lekko wilgotnym mopem z mikrofibry. Uważaj, aby nie używać zbyt dużo wody: jest to niepotrzebne i może uszkodzić podłogę.

1. Odkurz dokładnie podłogę lub użyj mopa, aby usunąć cały kurz. Upewnij się, że odkurzacz jest wyposażony w miękkie kółka oraz specjalną szczotkę do podłóg drewnianych. (wysuwane włosie)

2. Napełnij wiadro wodą (letnią) i dwiema nakrętkami środka Pergo Floor Cleaner. Przetrzyj podłogę lekko wilgotną szmatką z mikrofibry Pergo, która została zanurzona w tym roztworze. Regularnie płucz i wykręcaj mop, unikając nadmiernej ilości wody.

3. Napełnij wiadro czystą wodą, aby wypłukać mop. Wypłucz szmatkę z mikrofibry i dobrze ją wykręć. Następnie wytrzyj podłogę ponownie, aż będzie całkowicie sucha.



Podłogi laminowane Pergo z **technologią Aquasafe i 5-letnią gwarancją na użycie w pomieszczeniach mokrych** mają hydrofobową powłokę, która zapobiega wnikaniu wody w fugi podłogi. Oznacza to, że można je bez obaw czyścić wodą! Woda powinna być usunięta w ciągu 12 godzin.

Podłogi laminowane Pergo z **technologią Aquasafe i 10-letnią gwarancją na użycie w pomieszczeniach mokrych** mają 4 prasowane fugi i stanowią nasze najbardziej wodoszczelne podłogi ze względu na wygniatą fugę na wszystkich czterech krawędziach deski. Zapewnia to najlepszą możliwą ochronę przed wodą, ale należy upewnić się, że woda zostanie usunięta w ciągu 24 godzin!

Czyszczenie na mokro

Wodoodporne podłogi laminowane Pergo

1. Dokładnie odkurz lub przetrzyj podłogę mopem. Upewnij się, że odkurzacz jest wyposażony w miękkie kółka oraz specjalną szczotkę do podłóg drewnianych. (wysuwane włosie)
2. Napełnij wiadro wodą (letnią) i dwiema nakrętkami środka Pergo Floor Cleaner. Przetrzyj podłogę lekko wilgotną szmatką z mikrofibry Pergo, która została zanurzona w tym roztworze. Regularnie płucz mop aby nie rozcierać brudu
3. Napełnij wiadro czystą wodą, aby wypłukać mop. Wypłucz szmatkę z mikrofibry i dobrze ją wykręć. Następnie ponownie przetrzyj podłogę i pozwól wyschnąć.

WSKAZÓWKA

!! Zmywaj podłogę w kierunku zgodnym z ułożeniem desek lub płytek, aby zapobiec powstawaniu smug.

Maszyna czyszcząca

W przypadku podłóg Aquasafe z 10-letnią gwarancją na użycie w pomieszczeniach mokrych można stosować jednotarczową maszynę czyszczącą lub urządzenie szorująco-zbierające. Zaleca się korzystanie z kompaktowych maszyn czyszczących o małej prędkości, przeznaczonych do lekkiego codziennego czyszczenia. Maszyna powinna ważyć poniżej 50 kg, dlatego nie zaleca się korzystania z maszyn o średniej lub dużej wielkości ani samojezdnych. Nie dopuszcza się także korzystania z myjek ciśnieniowych oraz mopów parowych bez możliwości regulacji temperatury i ciśnienia pary. Użyj szczotki z miękkiego włókna lub białej/czerwonej nakładki o nacisku od 15 do 30 kg. Maksymalna temperatura wody wynosi 45°C i nie można stosować wody pod ciśnieniem. Należy używać jednotarczowej maszyny czyszczącej o małej prędkości w celu uniknięcia polerowania.

Na takich podłogach można również używać myjki parowej, pod warunkiem użycia nakładki frottovej, która zakryje dysze parowe, aby uniknąć bezpośredniego kontaktu pary z podłogą. Nakładka sprawia, że ciepło i para są równomiernie rozprowadzane, unikając skraplania się pary na podłodze. Zawsze używaj ustawień "niskiej mocy" Czyść wzdłuż desek i nie trzymaj urządzenia zbyt długo w tym samym miejscu. Szczegółowe informacje znajdują się w instrukcji producenta myjki parowej.

Po zakończeniu czyszczenia należy zetrzeć wilgoć suchym mopem lub odkurzaczem do zbierania cieczy. Nie wolno używać maszyn do szorowania lub usuwania wosków, ponieważ podłóg laminowanych Pergo nie wolno polerować ani woskować.



Trwałe zabrudzenia

Poradnik usuwania

Ślady zabłoconych stóp, rozlany płyn lub paskudne skaleczenie — czasami życie się toczy, a Twoja podłoga laminowana zatrzymuje ślady, które to potwierdzają. Ale bez paniki: zwykle można to naprawić. Jednak różne rodzaje plam będą wymagać odmiennego podejścia. Dlatego przygotowaliśmy dla Ciebie ten poręczny przewodnik.

Plamy miejscowe

Nałóż środek Pergo Floor Cleaner na plamę. Pozostaw na kilka minut, aby mógł "namoczyć" plamę. Użyj czystej szmatki*, zwilżonej letnią wodą, aby usunąć zabrudzenie. W razie potrzeby powtórz proces.

Czekolada, tłuszcz, sok owocowy, napoje, wino

Usuń plamę jak najszybciej za pomocą wilgotnej szmatki*. Użyj środka Pergo Floor Cleaner rozcieńczonego w letniej wodzie.

Ślady gumy

Przetrzyj suchą szmatką*, a następnie użyj środka Pergo Floor Cleaner zgodnie z potrzebami.

Płyny ustrojowe (krew, mocz itp.)

Usuń jak najszybciej wilgotną szmatką*. Jeśli plama wyschła: mocno pocieraj suchą szmatką* lub szmatką lekko zwilżoną środkiem Pergo Floor Cleaner.

Lakier do paznokci, pasta do obuwia, szminka, substancje smoliste itp.

Usuń jak najszybciej suchą szmatką* lub szmatką lekko zwilżoną środkiem Pergo Floor Cleaner. W razie potrzeby: użyj spirytusu denaturowanego acetonu lub rozpuszczalnika do zastosowań domowych. (np. zmywacz do paznokci) Przetestuj najpierw na małej powierzchni.

Wosk świecowy i guma do żucia

Odczekaj, aż stwardnieje, a następnie ostrożnie zdrap.

Matowy wygląd podłogi

Użyj środka Pergo Floor Cleaner zgodnie z opisem na poprzednich stronach.

Tłuste pozostałości na podłodze

Aby usunąć tę warstwę, zwilż niewielką powierzchnię (10–15 m²) wilgotnym mopem. Wlej skoncentrowany środek Pergo Floor Cleaner w butelkę z rozpylaczem i spryskaj 4–5 razy każdy metr kwadratowy zwilżonej powierzchni. Odczekaj 1 minutę i przetrzyj podłogę wilgotną szmatką. Następnie zetrzyj podłogę suchym mopem. W razie potrzeby powtórz powyższe kroki do czasu usunięcia zabrudzeń lub tłuszczu. Po zakończeniu zawsze należy wytrzeć do sucha.


Wyżłobienia lub głębokie rysy

Użyj zestawu naprawczego Pergo. Zestaw zawiera nagrzewnicę do topienia wosku, bloki szlifierskie i 7 bloków wosku, co gwarantuje niewidoczną naprawę podłogi. Sprawdź w naszej witrynie www.pergo.pl matrycę kombinacji kolorów i instrukcję obsługi zestawu naprawczego.

* Zalecamy używać białej bawełnianej ściereczki.

Porady i wskazówki

- Piasek, kamienie, meble... jest wiele sposobów na zarysowanie podłogi. Trzeba więc podjąć pewne środki ostrożności: podnosić meble zamiast je ciągnąć, podklejać pod nie filcowe podkładki, używać krzesel biurowych z miękkimi kółkami i odpowiednią podkładką na biurko, a także upewnić się, że odkurzacz jest wyposażony w miękkie kółka oraz specjalną szczotkę do podłóg drewnianych.
- Zainstaluj wycieraczkę w pomieszczeniach, do których wchodzi się z zewnątrz, aby zminimalizować konieczność sprzątania i chronić podłogę. Upewnij się, że wycieraczka jest wystarczająco duża i jest regularnie czyszczona.
- Zawsze przestrzegaj instrukcji dołączanych do produktów do konserwacji. Użycie zbyt dużej ilości środka do pielęgnacji może doprowadzić do powstania tłustych pozostałości na powierzchni podłogi.
- Zalecamy wybór produktów rekomendowanych przez Pergo: są one zaprojektowane tak, aby idealnie pasowały do podłóg laminowanych Pergo.
- Nigdy nie używaj naturalnych detergentów na bazie mydła. Pozostawiają one lepka warstwę na powierzchni. Przyciąga ona brud i kurz, które będą trudne do usunięcia. To samo dotyczy środków czyszczących zawierających cząsteczki ściernie. Mogą one spowodować zmatowienie powierzchni podłogi.
- Należy zawsze niezwłocznie usuwać płyny rozlane na podłogę.





pergo.pl

PERGO[®]